




安全上のご注意

■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

■ ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■ 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死にまたは重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死にまたは重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

安全上のご注意

● 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。
※ご注意ください電子機器の例
補聴器：植込み型心臓ペースメーカ、植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など
本機の電波により通航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内では電源をお切りください。







機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社の指示に従い適切にご使用ください。
心臓の弱い方は、着信時のバイブレーション（振動）や着信音量の設定に注意してください。心臓に影響を与える恐れがあります。
屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。
落雷や感電の原因となります。

	車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。 <p>本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。</p> <p>本機に磁気カードなどを近づけないでください。キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。</p> <p>着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。</p> <p>難聴になる可能性があります。</p>
--	---

お買い上げ品の確認

<p>■003P本体</p> 	<p>■電池パック (PMBBD1)</p> 
<p>■ACアダプタ (PMCBDD1) <ACアダプタ本体></p> 	<p><microUSBケーブル></p> 
<p>■ステレオイヤホンマイク (PMLBD1)</p> 	<p>■microSDカード (2GB)【試供品】</p> 
<p>■クイックスタート</p> <p>■お願いとご注意 (本紙)</p> <p>■保証書 (本体、ACアダプタ)</p>	
<p>●お買い上げ時、microSDカード（試供品）は003P本体に装着されています。</p> <p>●付属品、その他のオプション品につきましては、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先（☎お問い合わせ先一覧）までご連絡ください。</p> <p>●本紙とクイックスタートでは、「microSDカード」、「microSDHCカード」を「SDカード」と記載しています。また、ボタンを押す操作は、簡略なボタンイラストを使用しています。</p>	

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

	禁止（してはいけないこと）を示します。
	分解してはいけないことを示します。
	水がかかるところで使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
	電源プラグをコンセントから抜いていたことを示します。

● 高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で充電・使用・放置しないでください。また、暖かい場所や熱のこもりやすい場所（こたつや電気毛布の中、携帯カイロのそばのポケット内など）においても同様の危険がありますので、充電・放置・使用・携帯しないでください。

● 機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。
本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタを接続する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行わないでください。電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

● 分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。
火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。
電話機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。

● ディスプレイの表面には、破損した場合の安全性を確保（強化ガラスパネルの飛散防止）するための保護フィルムがあります。このフィルムは無理にはがしたり、傷つたりしないでください。フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイが破損したときに、けがの原因となることがあります。
破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

● 本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。
長時間にわたりにふれたまま使用していると、低温やけなどになる恐れがあります。
ワンセグを視聴するときは、充分明るい場所でも、画面からある程度の距離を空けてご使用ください。
視力低下につながる可能性があります。
本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。
本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体質によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。


使用箇所▶材質／表面処理
外装ケース：ディスプレイ面、電池カバー側の側面、電池面▶ABS／UV塗装
外装ケース：ディスプレイ側の側面▶PC+ABS／UV塗装
外装ケース：電池カバー▶PC／UV塗装
外部接続端子：樹脂部分▶PBT+PC
外部接続端子：金属部分▶ステンレス鋼／ニッケルメッキ、スズメッキ
外部接続端子キャップ▶PC、エラストマ／UV塗装

電池カバーの取り付け／取り外し

● 必ず電源を切ってから行ってください。


■電池カバーを取り外す


音量ボタンと検索ボタンの間のくぼみに指先をかけて、電池カバーを①の方向へ持ち上げたあと、②の方向へ①の部分が一外れるまで持ち上げ、③の方向へ持ち上げて取り外す



■電池カバーを取り付ける

電池カバーの向きを確認して本体に合わせるように装着し、両側 (A) をしっかりと押す
さらに、上部 (B) と下部 (C) をしっかりと押し取り付ける
● 本体と電池カバーの間にすき間がないことを確認してください。



<p>本機、電池パック、USIMカード、ACアダプタ、ステレオイヤホンマイク、SDカードの取り扱いについて（共通）</p> <p></p> <p>危険</p>

● 高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で充電・使用・放置しないでください。また、暖かい場所や熱のこもりやすい場所（こたつや電気毛布の中、携帯カイロのそばのポケット内など）においても同様の危険がありますので、充電・放置・使用・携帯しないでください。

● 機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。

● 本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタを接続する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行わないでください。電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

● 分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。
火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。
電話機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。

カメラレンズ部▶PMMA／表面ハードコート
クッション（電池カバー裏面）▶ウレタン
検索ボタン、音量ボタン、赤外線ポート部、フラッシュ部、電源ボタン、メニューボタン、ホームボタン、戻るボタン▶PC／UV塗装
ディスプレイパネル▶ガラス、PET／表面ハードコート
電池収納部▶ガラスエポキシ基板
電池端子：樹脂部分▶PPS
電池端子：端子部▶ベリリウム鋼／ニッケルメッキ、金メッキ
ネジ：電池カバー内（4隅）▶鉄／ニッケルメッキ
ネジ：電池カバー内（4隅以外）▶鉄／クロムメッキ
ラベル（電池収納部）▶ポリエスデル
ラベル（電池面）▶PC
ワンセグ用アンテナ：先端樹脂部分▶ABS／UV塗装
ワンセグ用アンテナ：金属部分（スリープ部）▶カドミウムレス黄銅／クロムメッキ
ワンセグ用アンテナ：金属部分（パイプ部）▶ステンレス鋼
ワンセグ用アンテナ：金属部分（ワイヤ部）▶ニッケルチタン合金
ワンセグ用アンテナ：根元ヒンジ部（リフトアップ部）▶ステンレス鋼／クロムメッキ
ワンセグ用アンテナ：根元ヒンジ部（ワイヤ結合部、ピン）▶ステンレス鋼／ニッケルメッキ
ワンセグ用アンテナ：ホルダ部▶亜鉛合金／ニッケルメッキ
ワンセグ用アンテナ：収納部▶PA
SDカード挿入口：樹脂部分▶LCP
クリップ：金属部分▶ステンレス鋼
クリップ：樹脂部分▶PC
コード▶PVC
マイク部ケース▶ABS
microUSBケーブル：樹脂部分▶エラストマ
microUSBケーブル：金属部分▶ステンレス鋼／ニッケルメッキ

USIMカードトレイ▶POM

●付属品
使用箇所▶材質／表面処理
電池パック
樹脂部分▶PC
ラベル▶PET
端子部▶ガラスエポキシ基板／ニッケルメッキ、金メッキ

ACアダプタ
ACアダプタ本体▶PPE
主線板、製造番号シール▶PET／ラミネート加工
電源プラグ：樹脂部分▶PBT
電源プラグ：金属部分▶黄銅／ニッケルメッキ
microUSBケーブル：樹脂部分▶PU
microUSBケーブル：金属部分▶ステンレス鋼
USBコネクタ：樹脂部分▶PBT
USBコネクタ：金属部分▶ステンレス鋼／ニッケルメッキ

ステレオイヤホンマイク
イヤピース▶シリコンゴム
イヤホン（ハウジング）▶ABS
イヤホン（デコカバー）▶ABS／アルミ蒸着、UV塗装
イヤホン（スリープ）、セパレータ▶エラストマ
イヤホン／端子▶黄銅／金メッキ
イヤホンプラグ：樹脂部分▶エラストマ
イヤホンプラグ：金属部分▶黄銅／金メッキ
クリップ：樹脂部分▶PC
クリップ：金属部分▶ステンレス鋼
コード▶PVC
マイク部ケース▶ABS
microUSBケーブル：樹脂部分▶エラストマ
microUSBケーブル：金属部分▶ステンレス鋼／ニッケルメッキ

PINコード

PINコードはUSIMカードの暗証番号（4～8桁）で、第三者による無断使用を防ぐために使用します。PINコードは入力しないと、電源を入れたときにPINコードを入力しないと本機を使用できません。
● お買い上げ時は、「9999」に設定されています。

■PINコードの設定



- ホーム画面で☐☐☐☐→[設定]→[現在地情報とセキュリティ]→[USIMロック設定]
- [USIMをロック]にチェック→PINコードを入力→[OK]


● PUKコードについて
PINコードの入力を3回間違えると、PINコードがロックされます。PUKコードは、このPINコードを解除するための暗証番号です。
● PUKコードについては、お問い合わせ先（☎お問い合わせ先一覧）までご連絡ください。

● 各機能で暗証番号の入力を間違えると間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
● 交換機用暗証番号の入力を3回間違えたときは、発信規制サービスの設定変更ができなくなります。このときは、交換機用暗証番号の変更が必要となりますのでご注意ください。
● 以前、携帯電話から発信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。

<p>●濡らさないでください。</p> <p>水やベットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。</p> <p>使用場所、取り扱いにご注意ください。</p>
--

● 本機に使用する電池パック・ACアダプタ・ステレオイヤホンマイクは、ソフトバンクが指定したものを使用してください。指定品以外のものを使用した場合は、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、ACアダプタとステレオイヤホンマイクの発熱・発火・故障などの原因となります。

	警告
	本機・電池パック・ACアダプタ・ステレオイヤホンマイクを、加熱調理機器（電子レンジなど）・高圧容器（圧力釜など）の中に入れたり、電磁調理器（IH調理器）の上に置いたりしないでください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機・ACアダプタ・ステレオイヤホンマイクの発熱・発火・発火・故障などの原因となります。落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・故障などの原因となります。外部接続端子に水やベットの尿などの液体や導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。ショートによる火災や故障などの原因となります。

	充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。熱がこもって火災や故障などの原因となります。指定以外の電源・電圧で使用しないでください。指定以外の電源・電圧で使用する、火災や故障などの原因となります。ACアダプタ：AC100V～240V（家庭用ACコンセント専用）また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。感電などの原因となります。microUSBケーブルが傷んだら使用しないでください。感電・火災・故障の原因となります。microUSBケーブルの上に重いものをのせないでください。感電・火災・故障の原因となります。
	濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差ししないでください。感電や故障などの原因となります。

●付属品
使用箇所▶材質／表面処理
電池パック
樹脂部分▶PC
ラベル▶PET
端子部▶ガラスエポキシ基板／ニッケルメッキ、金メッキ

暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。




操作用暗証番号（端末パスワード）	4～8桁の暗証番号で、各機能を操作するときに使用します。
交換機用暗証番号（発信規制利用暗証番号）	☑契約時に登録する4桁の番号で、オプションサービスで、一般通信規制サービスの設定を行うときに使用します。

●各暗証番号はお忘れにならないよう、また、他人に知られないようご注意ください。
●他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- 各機能で暗証番号の入力を間違えると間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- 交換機用暗証番号の入力を3回間違えたときは、発信規制サービスの設定変更ができなくなります。このときは、交換機用暗証番号の変更が必要となりますのでご注意ください。
- 以前、携帯電話から発信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。



● プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所（ガソリンスタンドなど）では、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。
プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。
使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づいたときは、次の作業を行ってください。
1. ACアダプタ本体を持ってプラグをコンセントから抜いてください。
2. 本機の電源を切ってください。
3. やけどやけがに注意して、電池パックを取り外してください。

● 異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

	注意
	ぐらついた袋の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して、けがや故障などの原因となります。バイブレーション（振動）を設定中や充電中は、特にご注意ください。
	乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

● 濡らさないでください。

● 水やベットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。

	充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。熱がこもって火災や故障などの原因となります。指定以外の電源・電圧で使用しないでください。指定以外の電源・電圧で使用する、火災や故障などの原因となります。ACアダプタ：AC100V～240V（家庭用ACコンセント専用）また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。感電などの原因となります。microUSBケーブルが傷んだら使用しないでください。感電・火災・故障の原因となります。microUSBケーブルの上に重いものをのせないでください。感電・火災・故障の原因となります。
	濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差ししないでください。感電や故障などの原因となります。

●付属品
使用箇所▶材質／表面処理
電池パック
樹脂部分▶PC
ラベル▶PET
端子部▶ガラスエポキシ基板／ニッケルメッキ、金メッキ

ACアダプタ
ACアダプタ本体▶PPE
主線板、製造番号シール▶PET／ラミネート加工
電源プラグ：樹脂部分▶PBT
電源プラグ：金属部分▶黄銅／ニッケルメッキ
microUSBケーブル：樹脂部分▶PU
microUSBケーブル：金属部分▶ステンレス鋼
USBコネクタ：樹脂部分▶PBT
USBコネクタ：金属部分▶ステンレス鋼／ニッケルメッキ

ステレオイヤホンマイク
イヤピース▶シリコンゴム
イヤホン（ハウジング）▶ABS
イヤホン（デコカバー）▶ABS／アルミ蒸着、UV塗装
イヤホン（スリープ）、セパレータ▶エラストマ
イヤホン／端子▶黄銅／金メッキ
イヤホンプラグ：樹脂部分▶エラストマ
イヤホンプラグ：金属部分▶黄銅／金メッキ
クリップ：樹脂部分▶PC
クリップ：金属部分▶ステンレス鋼
コード▶PVC
マイク部ケース▶ABS
microUSBケーブル：樹脂部分▶エラストマ
microUSBケーブル：金属部分▶ステンレス鋼／ニッケルメッキ






ソフトウェア更新

ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要ときには更新ができます。

- 確認・更新には、通信料はかかりません。
- 更新が完了するまで、本機は使用できません。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かを確認してください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。
- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合もあります）。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状況（故障など）により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックやUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなる場合があります。その場合はお問い合わせ先（☎お問い合わせ先一覧）までご連絡ください。

ホーム画面で☐☐☐☐→[設定]→[端末情報]→[ソフトウェア更新]→[サーバーから更新]→[はい]→[OK]
●再起動後、更新を開始します。
●更新中はすべてのボタン操作が無効になります。更新を中止することもできません。
●更新中、自動的に数回再起動します。







●ソフトウェア更新後に再起動しなかった場合は、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも再起動しないときは、ソフトウェアの故障受付（☎お問い合わせ先一覧）にご相談ください。

	警告
	危険
	電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をしてください。
	火の中に掉下しないでください。電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。電池パックの端子に、針金などの金属類を接触させないでください。また、導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）と一緒に電池パックを持ち運んだり保管したりしないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
	電池パック内部の液が眼の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。

●付属品
使用箇所▶材質／表面処理
電池パック
樹脂部分▶PC
ラベル▶PET
端子部▶ガラスエポキシ基板／ニッケルメッキ、金メッキ

● プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所（ガソリンスタンドなど）では、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。
プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。
使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づいたときは、次の作業を行ってください。
1. ACアダプタ本体を持ってプラグをコンセントから抜いてください。
2. 本機の電源を切ってください。
3. やけどやけがに注意して、電池パックを取り外してください。

● 異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

	プラグにほこりがついたときは、ACアダプタ本体を持ってプラグをコンセントから抜き、乾いた布などでふき取ってください。火災の原因となります。ACアダプタをコンセントに差し込むときは、ACアダプタのプラグや端子に導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないように注意して、確実に差し込んでください。感電・ショート・火災などの原因となります。
	長時間使用しない場合は、ACアダプタ本体を持ってプラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。火災・故障の原因となります。また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。感電などの原因となります。microUSBケーブルが傷んだら使用しないでください。感電・火災・故障の原因となります。microUSBケーブルの上に重いものをのせないでください。感電・火災・故障の原因となります。
	注意
	ACアダプタをコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。けがや故障の原因となります。
	ACアダプタをコンセントから抜くときは、ACアダプタ本体を持ってプラグを抜いてください。感電や火災などの原因となります。
	お手入れの際は、コンセントから、必ずACアダプタ本体を持ってプラグを抜いてください。感電などの原因となります。

●付属品
使用箇所▶材質／表面処理
電池パック
樹脂部分▶PC
ラベル▶PET
端子部▶ガラスエポキシ基板／ニッケルメッキ、金メッキ

ACアダプタ
ACアダプタ本体▶PPE
主線板、製造番号シール▶PET／ラミネート加工
電源プラグ：樹脂部分▶PBT
電源プラグ：金属部分▶黄銅／ニッケルメッキ
microUSBケーブル：樹脂部分▶PU
microUSBケーブル：金属部分▶ステンレス鋼
USBコネクタ：樹脂部分▶PBT
USBコネクタ：金属部分▶ステンレス鋼／ニッケルメッキ

ステレオイヤホンマイク
イヤピース▶シリコンゴム
イヤホン（ハウジング）▶ABS
イヤホン（デコカバー）▶ABS／アルミ蒸着、UV塗装
イヤホン（スリープ）、セパレータ▶エラストマ
イヤホン／端子▶黄銅／金メッキ
イヤホンプラグ：樹脂部分▶エラストマ
イヤホンプラグ：金属部分▶黄銅／金メッキ
クリップ：樹脂部分▶PC
クリップ：金属部分▶ステンレス鋼
コード▶PVC
マイク部ケース▶ABS
microUSBケーブル：樹脂部分▶エラストマ
microUSBケーブル：金属部分▶ステンレス鋼／ニッケルメッキ

■003P	
質量（電池パック装着時）	約139g
サイズ	約67×128×14mm
連続待受時間 ^{＊1}	3G 約470時間 GSM 約390時間
連続通話時間 ^{＊2}	3G 約270分 GSM 約270分
ワンセグ視聴時間 ^{＊3}	約310分
充電時間 ^{＊4}	約240分
最大出力	3G 0.25W GSM 2.0W

※1 充電を満した新品の電池パックを装着し、通話や操作をせず、電波を正常に受信できる状態で算出した、時間の目安。
※2 充電を満した新品の電池パックを装着し、電波を正常に受信できる状態で算出した、通話に使用できる時間の目安。
※3 電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホンマイクを使用して視聴できる時間の目安。
※4 本機を温度5℃～35℃の範囲で充電した場合の目安。

●本機は、3G方式とGSM方式に対応しております。●電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境や利用場所の電波状態などにより、ご利用可能時間が変動します。

ホーム画面で☐☐